



## Typowe funkcje telefonu

Nawiązywanie połączenia	Podnieś słuchawkę przed lub po wybraniu numeru.
Ponowne wybieranie numeru	Naciśnij klawisz <b>Powtóż.</b>
Rozmawianie przy użyciu słuchawki i słuchanie przy użyciu głośnika	Tylko w trybie Słuchanie grupowe. Naciśnij klawisz <b>GListen.</b>
Słuchanie tylko przy użyciu głośnika	Tylko w trybie Monitorowanie. Naciśnij klawisz <b>Monitor.</b>
Korzystanie z dzienników połączeń	Naciśnij  i wybierz kolejno opcje <b>Książki telefoniczne &gt; Połączenia nieodebrane, Połączenia wybierane lub Połączenia odebrane.</b> Wybierz numer i naciśnij klawisz <b>Połącz.</b>
Edycja numeru	Naciśnij klawisz <b>Edycja, &lt;&lt; lub &gt;&gt;.</b>
Zawieszenie lub wznowienie połączenia	Podświetl połączenie, które ma zostać zawieszono lub wznowione, i naciśnij klawisz  .
Przekazywanie połączenia na nowy numer	Naciśnij klawisz <b>Przekaż,</b> wprowadź numer telefonu, a następnie naciśnij ponownie klawisz <b>Przekaż.</b>
Rozpoczynanie standardowego („ad hoc”) połączenia konferencyjnego	Naciśnij kolejno klawisze <b>więcej &gt; Konfer,</b> połącz się z uczestnikiem, a następnie ponownie naciśnij klawisz <b>Konfer.</b>



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0910R)



### SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI



## Telefon IP Cisco Unified 7906G i 7911G dla systemu Cisco Unified Communications Manager 8.0











Typowe funkcje telefonu  
Definicje klawiszy programowych  
Ikony na wyświetlaczu telefonu  
Ikony klawiszy




## Definicje klawiszy programowych

<b>Aktual</b>	Odświeżanie treści
<b>Anuluj</b>	Anulowanie czynności lub zakończenie bez stosowania zmian
<b>cWtrąć</b>	Dołączanie do połączenia na linii wspólnej i utworzenie konferencji
<b>Edycja</b>	Edycja numeru w dzienniku połączeń
<b>GListen</b>	Rozmawianie przy użyciu słuchawki i słuchanie przy użyciu głośnika (Słuchanie grupowe)
<b>GLOff</b>	Wyłączenie słuchania grupowego
<b>Konfer</b>	Utworzenie połączenia konferencyjnego
<b>ListaK</b>	Wyświetlenie uczestników konferencji
<b>Monitor</b>	Słuchanie rozmowy przy użyciu głośnika
<b>MonWyl</b>	Wyłączanie funkcji monitorowania
<b>MostKnf</b>	Utworzenie konferencji typu MostKnf
<b>NowePoł</b>	Nawiązanie nowego połączenia
<b>NPrzszk</b>	Włączenie lub wyłączenie funkcji Nie przeszkadzać (NPrzszk)
<b>Odbierz</b>	Odbieranie połączenia
<b>Oddzwoń</b>	Abonent jest powiadamiany, gdy zajęty numer jest już dostępny
<b>Parkuj</b>	Zapisanie połączenia przy użyciu funkcji Parkowanie połączenia
<b>Połącz</b>	Wybieranie numeru telefonu
<b>Powtóż</b>	Ponowne wybieranie ostatnio wybranego numeru
<b>PrzejmG</b>	Odbieranie połączenia z innej grupy na innej linii
<b>PrzejmI</b>	Odebranie połączenia dzwoniącego w grupie powiązanej
<b>Przejmij</b>	Odebranie połączenia dzwoniącego na innym telefonie w ramach grupy
<b>Przek.</b>	Skonfigurowanie/anulowanie przekierowywania połączeń





<b>Przekaż</b>	Przekazywanie połączeń
<b>PrzkNat</b>	Wysłanie lub przekierowanie połączenia do systemu wiadomości głosowych
<b>QRT</b>	Przesyłanie problemów z połączeniem do administratora systemu
<b>Rozłącz</b>	Rozłączenie bieżącego połączenia
<b>SkrWybier</b>	Wybieranie numeru przy użyciu numeru szybkiego wybierania
<b>Usuń</b>	Usuwanie znaków z prawej strony kursora podczas korzystania z funkcji Edycja
<b>Usuń</b>	Usunięcie uczestnika konferencji
<b>UsuńOst</b>	Usunięcie uczestnika ostatnio dołączonego do konferencji
<b>Wiadomość</b>	Dostęp do systemu poczty głosowej
<b>Wideo (tylko SCCP)</b>	Wybranie trybu wideo
<b>więcej</b>	Wyświetlenie dodatkowych klawiszy programowych
<b>Wtrąć</b>	Dodawanie się do połączenia na linii wspólnej
<b>Wyczyść</b>	Usuwanie rekordów lub ustawień
<b>Wyczyść</b>	Przywrócenie ustawień domyślnych
<b>Wyjście</b>	Powrót do poprzedniego widoku
<b>Wyszukaj</b>	Wyszukiwanie pozycji w książce telefonicznej
<b>Zamknij</b>	Zamknięcie bieżącego okna
<<	Usuwanie wprowadzonych znaków
>>	Przesuwanie kursora po wprowadzonych znakach

## Ikony na wyświetlaczu telefonu

Stan linii i połączenia	
	Przekierowywanie połączeń włączone
 	Połączenie zawieszono; zdalne połączenie zawieszono
	Trwające połączenie
	Sluchawka podniesiona
	Sluchawka odłożona
	Połączenie przychodzące
	Linia wspólna w użyciu
	Połączenie uwierzytelnione
	Połączenie szyfrowane
Inne funkcje	
	Skonfigurowano szybkie wybieranie
	Wiadomość oczekująca
	Wybrana opcja
	Funkcja włączona
	Adres URL znajdujący się w dzienniku połączeń gotowy do edycji (tylko SIP)

Tryb audio lub wideo	
	Sluchawka w użyciu
	Głośnik w użyciu (włączone monitorowanie)
	Włączony przekaz wideo (tylko telefon IP Cisco Unified 7911G z SCCP)

## Ikony klawiszy

	Głośność
	Nawigacja
	Zawiesz
	Menu aplikacji