



Tarefas comuns do telefone

Colocar em espera/ retomar uma chamada	Prima Espera ou Retomar .
Transferir uma chamada para um número novo	Prima Transf. , introduza o número de destino e, em seguida, prima novamente Transf.
Remarcar um número	Prima ReMarc. ou  .
Silenciar o telefone	Prima SilAct. Para activar o microfone, prima SilDes.
Começar uma chamada em conferência padrão	Prima Confrn. Marque um número e, em seguida, prima novamente Confrn. Repita este processo para cada participante.
Desviar a extensão	Prima DsvTdCh. Introduza o número para o qual pretende enviar todas as chamadas. Cancele premindo DsvTdCh.
Utilizar os registos de chamadas	Selecione Menu > Histórico de chamadas para escolher um registo de chamadas. Para marcar, realce uma lista e prima  .
Mover uma chamada numa linha partilhada entre o telefone de secretária e o telefone sem fios	No telefone com a chamada activa, prima Espera . No outro telefone, prima Retomar para ligar à chamada.



Copyright © 2006 Cisco Systems, Inc. Todos os direitos reservados. Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems e o logótipo Cisco Systems são marcas registadas de Cisco Systems, Inc. ou das suas filiais nos E.U.A. e noutros países. Todas as outras marcas ou nomes mencionados neste documento ou no Web site são propriedade dos respectivos detentores. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (0501R)

OL-11118-01



Telefone IP sem fio da Cisco Unified 7920 para o Cisco Unified CallManager 5.0 (SCCP)

Tarefas comuns do telefone













Utilizar o telefone

Teclas de atalho















Definições das teclas de função

Ícones do ecrã do telefone

Utilizar o telefone

Ligar o telefone	Prima e mantenha premido  (tecla vermelha) até o telefone ser ligado.
Efectuar uma chamada	Marque o número e, em seguida, prima  (tecla verde). (Não existe sinal de marcação).
Atender uma chamada	Prima  (tecla verde).
Desligar uma chamada	Prima  (tecla vermelha).
Aceder às funcionalidades do telefone	Prima  ou  (tecla de função) da funcionalidade. Utilize  ou  para ver outras funcionalidades.
Aceder às opções de menu	Prima  (Menu) e utilize  ou  para ver os menus.
Desligar o telefone	Prima e mantenha premido  (tecla vermelha) até o telefone ser desligado.

Teclas de atalho

Bloquear/desbloquear o teclado	Prima e mantenha premido  (tecla #).  indica se o teclado está bloqueado. Para desbloquear, prima  e OK.
Activar o toque para vibrar	Prima e mantenha premido  (tecla *). São apresentados "Vibração activada" e  . Para activar o toque, prima  e  desaparece.
Ajustar o volume do altifalante	Prima  para ser apresentado o ecrã de volume. Prima  para aumentar ou  para diminuir o volume.
Aceder a mensagens de voz	Prima e mantenha premido  durante alguns segundos para ligar ao sistema de mensagens de voz.
Remarcar um número	Prima  para ver os números marcados. Prima  para localizar o número e, em seguida, prima  .

Definições das teclas de função

Actual.	Actualizar o conteúdo
Atender	Atender uma chamada
Cancelar	Cancelar uma acção ou sair do ecrã sem aplicar as alterações
Captura	Atender uma chamada no próprio grupo
Confrn	Criar uma chamada em conferência
DesÚltC	Desligar o último participante adicionado a uma chamada em conferência
Detalhes	Apresentar detalhes num registo
DsvTdCh	Configurar/cancelar o desvio de chamadas
EdtMarc	Editar um número num registo de chamadas
Eliminar	Remover caracteres no cursor ao utilizar EdtMarc
EncamD	Enviar uma chamada para o seu sistema de mensagem de voz
GrpCapt	Atender uma chamada a tocar noutro grupo
Guardar	Guardar as definições seleccionadas
IDCM	Comunicar chamadas suspeitas
Interc	Participar numa chamada de uma linha partilhada
IntercC	Participar numa chamada numa linha partilhada e estabelecer uma conferência
Limpar	Eliminar registos ou definições
ListTel	Aceder às opções de menu da Lista telefónica
LstCnf	Visualizar participantes numa conferência
MarcAbr	Marcar através de número de índice de marcação rápida
Marcar	Marcar um número de telefone
MeetMe	Servir como anfitrião de uma chamada em conferência MeetMe
Menu	Aceder aos menus do telefone

NovaCh.	Efectuar nova chamada
OCaptura	Atender uma chamada a tocar noutro grupo, associado ao próprio grupo
Participar	Juntar várias chamadas numa única linha para criar uma conferência
QRT	Enviar problemas de chamadas para o administrador do sistema
ReCham	Receber uma notificação quando uma extensão ocupada fica disponível
ReMarc.	Remarcar o número mais recente
Remover	Remover um participante da conferência
Reter	Armazenar uma chamada utilizando a Retenção de chamadas
Retomar	Retomar uma chamada em espera
Selec.	Seleccionar um item no ecrã
Serviços	Aceder aos serviços do telefone
SilAct/ SilDes	Silenciar uma chamada/desactivar silenciar
Submet.	Procurar uma listagem de lista telefónica
TermCh.	Desligar a chamada em curso
Transf.	Transferir uma chamada
TrfrDir	Transferir duas chamadas entre si
Volume	Ajustar o volume do altifalante

Utilizar as teclas de marcação rápida

Definir teclas de marcação rápida	Selecione Menu > Directório > Lista telefónica > Marcação rápida . Desloque-se para um item de marcação rápida sem um ✓. Prima Detalhe , em seguida Editar e introduza um número de telefone.
Utilizar teclas de marcação rápida	Prima e mantenha premido 2 (teclas 2 a 9) para aceder ao número de marcação rápida.

Ícones do ecrã do telefone

Estados de linhas e chamadas	
	Desvio de chamadas activado
	Chamada em espera
	Chamada estabelecida
	Chamada recebida
	Linha telefónica
Outras funções	
	Número de marcação rápida configurado
	Serviços configurados
	Linha BLF em utilização
	Linha BLF inactiva
	Indicador BLF não disponível para esta linha

Criar registos na lista telefónica

Selecione **Menu > Directório > Lista telefónica > Adicionar**. Localize e selecione o item de registo e prima **Editar**.

Introduza o nome e o número de telefone utilizando o teclado e as seguintes teclas de atalho:

Texto: Prima a tecla numérica 1 a 3 vezes para obter o carácter correcto; para espaços, prima **►** ou **▼**.

Maiúsculas: Prima **Ⓢ** para alternar entre maiúsculas e minúsculas. É apresentado **AEC** ou **abc** à direita do ecrã.

Números: Prima a tecla numérica 4 vezes.

Símbolos: Prima **Ⓢ** para obter a tabela de símbolos. Utilize as setas para localizar o símbolo pretendido e prima **Utilizar** para inserir o símbolo.