



## Gyakori telefonos műveletek

Hívás tartásba helyezése és visszavétele	Nyomja meg a <b>Tart</b> vagy a <b>Visszav</b> gombot.
Hívás átadása új számra	Válassza ki a <b>Beállítások</b> > <b>Átad</b> gombot, írja be a célszámot, majd ismét nyomja meg a <b>Beállítások</b> > <b>Átad</b> gombot.
Szám újrachívása	Nyomja meg a  gombot kétszer, vagy válassza ki a <b>Beállítások</b> > <b>Újrachív</b> parancsot.
Normál konferenciahívás kezdeményezése	Válassza ki a <b>Beállítások</b> > <b>Konfer</b> parancsot. Tárcsázza a kívánt számot, majd ismét nyomja meg a <b>Beállítások</b> > <b>Konfer</b> gombot. A műveletet az összes résztvevővel ismétlje meg.
A mellék továbbítása	Válassza ki a <b>Beállítások</b> > <b>ÁtírMind</b> parancsot. Adja meg azt a számot, amelyre továbbítani kívánja az összes hívást. A megszakításhoz válassza a <b>Beállítások</b> > <b>ÁtírMind</b> parancsot.
A hívásnaplók használata	Válasszon a következő lehetőségek közül: <b>Címtár (Telefonkönyv)</b> > <b>Nem fogadott hívások</b> , <b>Fogadott hívások</b> , illetve <b>Tárcsázott hívások</b> . Tárcsázáshoz lépjen a kívánt elemre, majd nyomja meg a <b>Hív</b> vagy a  gombot.
Osztott vonali hívás áthelyezése asztali telefon és vezeték nélküli telefon között	Nyomja meg a <b>Tart</b> gombot azon a telefonon, amelyen folyamatban van a hívás. A másik telefonon válassza ki az osztott vonali hívást, és nyomja meg a <b>Visszav</b> gombot a hívás visszavételéhez.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17614-01



### RÖVID ÚTMUTATÓ



## Cisco Unified 7921G vezeték nélküli IP-telefon Cisco Unified Communications Manager 7.0 rendszerhez

### A telefon használata

#### Gyorsgombok





#### A funkciógombok bemutatása

#### Szövegbevitel







#### A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok

#### Gyakori telefonos műveletek

## A telefon használata

A telefon be- és kikapcsolása	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot addig, amíg a telefon bekapcsol, illetve kikapcsol.
A telefon funkcióinak elérése	A funkciók listájához nyomja meg a <b>Beállítások</b> gombot: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomja meg a kívánt funkció színgombját <i>vagy</i></li> <li>Lépjen a funkcióra, és nyomja meg a  gombot.</li> </ul>
A főmenü opcióinak elérése	Az alábbiakat a megfelelő navigációs nyílal érheti el: <ul style="list-style-type: none"> <li>Címtár menü (<b>Telefonkönyv</b>)</li> <li>Vonal nézet (<b>Telefon</b>)</li> <li>Beállítások menü (<b>Eszközök</b>)</li> <li>Szolgáltatások menü (<b>Világ</b>)</li> </ul> Nyomja meg a kívánt menüpont színgombját.
A telefonkönyv elérése	Nyomja meg a <b>Telefonkönyv</b> vagy a <b>Címtár</b> > <b>Telefonkönyv</b> gombot.
A kijelző fényerejének beállítása	Válassza a <b>Beállítások</b> > <b>Telefonbeállítások</b> > <b>Kijelző beállításai</b> , majd a <b>Kijelző fényereje</b> parancsot. Nyomja meg a  vagy a  , majd a <b>Mentés</b> gombot.

## Gyorsgombok


Váltás a rezgés és a csöngés között	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot.
Hangüzenetek elérése	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot.
A csengő, a kézibeszélő és a hangszóró hangerejének beállítása	Nyomja a  gombot felfelé vagy lefelé.
A telefon némitása/ a némitás megszüntetése	Nyomja meg a  gombot.
Váltás a hangszóró és a kézibeszélő között	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot.
A billentyűzet zárolása	Nyomja meg és tartsa nyomva a  gombot.
A billentyűzet zárolásának feloldása	Nyomja meg a <b>Feloldás</b> , majd az <b>OK</b> gombot.

## A funkciógombok bemutatása

<b>Átad</b>	Hívás átadása
<b>ÁtírMind</b>	Hívásátírányítás beállítása/megszüntetése
<b>Belép</b>	Önmaga hozzáadása osztott vonalon folyó beszélgetéshez
<b>CsHFelv</b>	Válaszol olyan hívásra, amely egy másik csoportban vagy másik vonalon csöng ki
<b>Egyesít</b>	Egy vonal több hívásának egyesítése egy konferenciabeszélgetésben
<b>Eltáv</b>	Konferencia-résztevő eltávolítása
<b>Felvesz</b>	Saját csoportjába tartozó hívás fogadása
<b>KCsJel</b>	Bejelentkezés a keresési csoportba vagy kijelentkezés onnan
<b>Konfer</b>	Konferenciahívás létrehozása
<b>KonfHid</b>	Konferenciahíd létrehozása
<b>KonfL</b>	Konferenciabeszélgetés résztvevőinek listázása
<b>MódHív</b>	Hívásnaplóban szereplő szám szerkesztése
<b>NeZavarj</b>	A „Ne zavarj” funkció be- vagy kikapcsolása
<b>ÖsszKap</b>	Két hívás összekapcsolása egymással
<b>Parkol</b>	Hívás tárolása a parkoltatás funkcióval
<b>QRT</b>	Hívási hibák jelzése a rendszergazdának
<b>RHAzn</b>	Gyanús hívások jelentése
<b>RövHív</b>	Tárcsázás gyors hívó szám segítségével
<b>Telefonkönyv</b>	A telefonkönyv megnyitása
<b>TovHP</b>	Hívás küldése a hangüzenet-kezelő rendszerbe
<b>UtRBont</b>	A konferenciához utoljára csatlakozott fél eltávolítása
<b>Üzenet</b>	A hangposta elérése
<b>Visszhív</b>	Értesítés kérése, amikor egy pillanatnyilag foglalt mellék hívhatóvá válik


## Szövegbevitel


**Karakter** – Nyomja meg a gombot egyszer vagy többször.


**Szóköz** – Nyomja meg a  gombot.


**Szám** – Nyomja meg a számgombot.

**Szimbólum** – Nyomja meg ezeket a gombokat az alábbiak beírásához:

 \* + - / = \ : ;

 szóköz , . ‘ ‘ “ | \_ ~ ’

 # ? ( ) [ ] { }




 ! @ < > \$ % ^ &

## A telefonkészülék kijelzőjén megjelenő ikonok


















### Vonal- és hívásállapotok

	Kézibeszélő felvéve
	Felépült hívás
	Tartásban levő hívás
	Hívásátírányítás engedélyezve
	Osztott vonal használatban
	Bejövő hívás, vagy csöng egy BLF által figyelt vonal (BLF Felvesz)
	A BLF által figyelt vonal használatban van
	A BLF által figyelt vonal készenlétkben van
	A BLF által figyelt vonal „Ne zavarj” állapotban van
	Gyorshívás, hívásnapló vagy címtárlista (a BLF állapot ismeretlen)
	Intercom vonal üresjáratban
	Intercom vonal egyirányú hanghívásban
	Intercom vonal kétirányú hanghívásban

### Vonali funkciók

	Telefonvonal
	Szolgáltatási URL
	Hangüzenet

### Egyéb funkciók

	Némítás bekapcsolva
	Fejbeszélő aktív
	Hangszóró mód aktív
	Csengő kikapcsolva (csendes mód)
	Csengés és rezgés bekapcsolva
	Csak a rezgés bekapcsolva
	Az alkalmazás aktív
	A rádiójel állapota
	Nincs rádiójel
	Akkumulátortöltöttség
	Az asztali töltőbe helyezve
	Az asztali töltőbe helyezve, a csengő kikapcsolva (csendes mód)
	A billentyűzet zárolva
	Partner munkahelyi száma
	Partner otthoni száma
	Partner mobilszáma
	Partner egyéb száma