







## Běžné úkony při telefonování

Zahájit hovor	Vytočte číslo a stiskněte tlačítko  .
Přijmout hovor	Stiskněte tlačítko  , <b>Přijmi</b> nebo  .
Odpojení	Stiskněte tlačítko  nebo <b>Konec</b> .
Přidržet hovor nebo pokračovat v hovoru	Stiskněte tlačítko <b>Přidržet</b> nebo <b>Pokrač</b> .
Přepojit hovor na jiné číslo	Vyberte položku <b>Možnosti</b> > <b>Přepoj</b> a zadejte cílové číslo. Potom stiskněte znovu <b>Možnosti</b> > <b>Přepoj</b> .
Opakovat hovor	Dvakrát stiskněte  nebo vyberte <b>Možnosti</b> > <b>Opakovat</b> .
Přesměrovat linku	Vyberte <b>Možnosti</b> > <b>Přesměr</b> . Zadejte číslo, na které chcete přesměrovat všechny hovory. Chcete-li nastavení zrušit, vyberte <b>Možnosti</b> > <b>Přesměr</b> .
Použití logy hovorů	Vyberte <b>Adresář (Seznam)</b> > <b>Zmeškané hovory</b> , <b>Přijaté hovory</b> nebo <b>Odchozí hovory</b> . Chcete-li vytočit číslo, přejděte na položku v seznamu a stiskněte tlačítko <b>Volat</b> nebo  .
Přístup k telefonnímu seznamu	Stiskněte tlačítko <b>TelSezn</b> nebo vyberte <b>Adresář</b> > <b>Telefonní seznam</b> .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18300-01



### STRUČNÝ PŘEHLED



## Telefon Cisco Unified IP Phone 7925G pro systém Cisco Unified Communications Manager 7.0

Použití telefonu

Klávesové zkratky a tlačítka






Definice softwarových tlačítek

Zadávání textu




Ikony na displeji telefonu




Běžné úkony při telefonování

## Použití telefonu

Zapnout/vypnout telefon	Stiskněte tlačítko  a podržte jej stisknuté, dokud se telefon nezapne nebo nevypne.
Přístup k funkcím telefonu	Stisknutím tlačítka <b>Možnosti</b> zobrazte seznam funkcí a použijte jeden z těchto postupů: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stisknutím číselného tlačítka vyberte funkci.</li> <li>Přejděte na funkci a stiskněte tlačítko .</li> </ul>
Přístup k možnostem hlavní nabídky	Stisknutím navigační šipky vyberte jednu z těchto možností: <ul style="list-style-type: none"> <li>nabídku Adresář (Seznam),</li> <li>zobrazení Linka (Telefon),</li> <li>nabídku Nastavení (Nástroje),</li> <li>nabídku Služby (Svět).</li> </ul> Požadovanou možnost nabídky vyberete stisknutím číselného tlačítka.
Nastavení jasu displeje	Vyberte <b>Nastavení</b> > <b>Nastavení telefonu</b> > <b>Nastavení displeje</b> a vyberte možnost <b>Jas displeje</b> . Stiskněte tlačítko  nebo  a potom stiskněte tlačítko <b>Uložit</b> .
Přechod na hlavní obrazovku ze zobrazení Linka	Stiskněte tlačítko  (levá šipka).

## Klávesové zkratky a tlačítka

Přepnutí mezi vibrováním a vyzváněním	Stiskněte a přidržte tlačítko  .
Nastavení hlasitosti vyzvánění, sluchátka nebo reproduktoru	Stiskněte tlačítko  nahoru nebo dolů.
Ztlumit nebo zesílit telefon	Přepněte stisknutím tlačítka  .

Aktivace reproduktoru nebo sluchátka	Stiskněte a přidrže tlačítko  . Chcete-li použít sluchátko, stiskněte a přidrže tlačítko znovu.
Přístup k hlasovým zprávám	Stiskněte a přidrže tlačítko  .
Zamčení nebo odemčení klávesnice	Chcete-li klávesnici zamknout, stiskněte a přidrže tlačítko  . Chcete-li klávesnici odemknout, stiskněte tlačítko <b>Odemknout</b> a potom tlačítko <b>OK</b> .


## Definice softwarových tlačítek

<b>CallBack</b>	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
<b>Konfer</b>	Vytvoří konferenční hovor.
<b>MCID</b>	Nahlásí podezřelé hovory.
<b>MeetMe</b>	Uspořádá konferenci Meet-Me.
<b>Nerušit</b>	Zapne nebo vypne funkci Nerušit.
<b>Odebrat</b>	Odebere účastníka konference.
<b>Odklonit</b>	Přepojí hovor na systém hlasových zpráv.
<b>Park</b>	Zaparkuje hovor.
<b>Přepoj</b>	Přepojí hovor.
<b>Přesměr</b>	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
<b>Přístup</b>	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.
<b>Přístup</b>	Přihlásí uživatele do skupiny pátrání nebo jej z ní odhlásí.
<b>Propojit</b>	Propojí několik hovorů na jedné lince a vytvoří konferenční hovor.
<b>QRT</b>	Odešle informaci o problémech s hovory správci systému.
<b>SeznKnf</b>	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
<b>SVyzved</b>	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině nebo na jiné lince.
<b>TelSezn</b>	Otevře telefonní seznam.

<b>Upravit</b>	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
<b>Vyzved</b>	Přijme hovor ve vaší skupině.
<b>ZkrVolb</b>	Volání pomocí čísla rychlé volby.
<b>Zpráva</b>	Poskytne přístup k hlasové poště.





## Zadávání textu

**Znak** – Stiskněte tlačítko jednou nebo vícekrát.










**Mezera** – Stiskněte tlačítko .



**Číslo** – Stiskněte číselné tlačítko.

**Symbol** – Stiskněte tato tlačítka:




-  – zadání symbolů \* + - / = \ : ;
-  – zadání symbolů **mezera** , . “ “ | \_ ~ ’
-  – zadání symbolů # ? ( ) [ ] { }
-  – zadání symbolů ! @ < > \$ % ^ &

## Ikony na displeji telefonu

	Přidržený hovor
	Sdílená linka se používá
	Přesměrování hovorů je povoleno
	Příchozí hovor nebo vyzvánějící linka monitorovaná funkcí BLF (pouze vyzvednutí s funkcí BLF)
	Linka monitorovaná funkcí BLF se používá
	Linka monitorovaná funkcí BLF je nečinná
	Linka monitorovaná funkcí BLF je ve stavu Nerušit
	Rychlá volba, log hovorů nebo záznam adresáře (stav funkce BLF je neznámý)
	Linka hlasitého hovoru v nečinném stavu

	Linka hlasitého hovoru s jednosměrným zvukem
	Linka hlasitého hovoru s obousměrným zvukem

## Funkce linky

	Telefonní linka
	Adresa URL služby
	Hlasová zpráva

## Další funkce

	Ztlumení je zapnuto
	Sluchátko je aktivní
	Funkce Bluetooth je povolena
	Zařízení Bluetooth je připojeno
	Režim reproduktoru je aktivní
	Vyzvánění je vypnuté (tichý režim)
	Je zapnuté vyzvánění a vibrace
	Je zapnuté pouze vibrování
	Aplikace je aktivní
	Stav signálu rádia
	Žádný signál rádia
	Stav nabití baterie
	Klávesnice je zamčena
	Číslo kontaktu do zaměstnání
	Číslo kontaktu domů
	Mobilní číslo kontaktu
	Další číslo kontaktu