







Običajna telefonska opravila

Klicanje	Vnesite številko in pritisnite  .
Prevzemanje klica	Pritisnite  , Prevzemi ali  .
Prekini zvezo	Pritisnite  ali Končaj .
Uvrščanje klica na čakanje/nadaljevanje klica	Pritisnite Zadrži ali Nadaljuj .
Preusmerjanje klica na novo številko	Izberite Možnosti > Preusm , vnesite ciljno telefonsko številko, nato pa ponovno pritisnite Možnosti > Preusm .
Ponovno klicanje številke	Dvakrat pritisnite  ali Možnosti > Ponovi .
Preusmeritev vašega priključka	Izberite Možnosti > PreuVse . Vnesite telefonsko številko, na katero želite preusmeriti vse klice. Če želite preklicati, izberite Možnosti > PreuVse .
Uporaba dnevnikov klicev	Izberite Imenik (Knjiga) > Neodgovorjeni klici, Prejeti klici ali Odhodni klici . Če želite klicati, se pomaknite do možnosti na seznamu in pritisnite Klič ali  .
Dostop do osebnega imenika	Pritisnite TeI Imen ali Imenik > Telefonski imenik .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-18309-01








HITRI PREGLED









Brezžični IP-telefon Cisco Unified 7925G za Cisco Unified Communications Manager 7.0

Uporaba telefona
Bližnjične tipke in tipke
Opredelitive dinamičnih tipk
Vnos besedila
Ikone na zaslonu telefona
Običajna telefonska opravila

Uporaba telefona

Vklop/Izklop telefona	Pritisnite in držite tipko  , dokler se telefon ne vklopi ali izklopi.
Dostop do funkcij telefona	Za seznam funkcij pritisnite Možnosti : <ul style="list-style-type: none"> • Za funkcijo pritisnite numerično tipko <i>ali</i> • se pomaknite se do funkcije in pritisnite .
Dostop do funkcij glavnega menija	Pritisnite navigacijsko puščico za: <ul style="list-style-type: none"> • Meni imenika (Knjiga) • Pogled linije (Telefon) • Meni nastavitve (Orodja) • Meni storitev (Svet) Za možnosti menija pritisnite numerično tipko.
Prilagoditev osvetlitve zaslona	Izberite Nastavitve > Nastavitve telefona > Nastavitve zaslona in izberite Osvetlitev zaslona . Pritisnite  ali  in nato pritisnite Shrani .
Vrnitev na glavni zaslon iz funkcije Pogled linije	Pritisnite  (puščica levo).

Bližnjične tipke in tipke

Nastavitev zvonjenja na vibriranje ali zvonjenje	Pritisnite in držite  .
Prilagoditev glasnosti zvonjenja, slušalke ali zvočnika	Pritisnite  gor ali dol.
Vklop/izklop zvoka telefona	Zvok vklopite ali izklopite tako, da pritisnete  .
Vklop zvočnika ali slušalke	Pritisnite in držite  . Če želite uporabljati slušalko, ponovno pritisnite in držite.
Dostop do glasovnih sporočil	Pritisnite in držite  .
Zaklepanje/odklepanje tipkovnice	Tipkovnico zaklenete tako, da pritisnete in držite  . Če jo želite odkleniti, pritisnite Odkleni in V redu .

Opredelitve dinamičnih tipk

DnevKISk	Vpiše ali izpiše se iz klicne skupine
Dvigni	Prezemanje klica v vaši skupini
GISporoč	Dostop do glasovnih sporočil
Konfer	Vzpostavljajte konferenčni klic
MCID	Prijava sumljivih klicev
Ne moti	Vklop/Izklop funkcije »Ne moti«
Odstrani	Odstranjevanje udeleženca iz konference
Parkiraj	Shranjevanje klica s funkcijo »Parkiranje klica«
PovKlic	Prejem obvestila, ko zasedeni priključek postane na voljo
Preusm	Preusmerjanje klica
PreuVse	Nastavitev/preklic preusmeritve klicev
Pridruži	Združevanje več klicev, ki so že na eni liniji, da se ustvari konferenca.
QRT	Obveščanje skrbnika sistema o težavah s klici
SDvig	Odgovoriti na klic, ki zveni na priključku v drugi skupini ali drugi liniji
SezKonKl	Prikaz udeležencev konferenčnega klica
SkrKlic	Klicanje s pomočjo imenika številke za hitro klicanje
SrečajMe	Gostovanje konferenčnega klica »SrečajMe«
TakPreu	Posredovanje klica v sistem glasovne pošte.
Tel Imen	Odpri telefonski imenik
UrediŠt	Urejanje številke v dnevniku klicev
VklKonf	Pridružite se klicu na skupni liniji



Vnos besedila


Črka – Tipko pritisnete enkrat ali večkrat.



Presledek – Pritisnite .


Številka – Pritisnite numerično tipko.

Simbol – Pritisnite naslednje tipke:

 , da vnesete * + - / = \ : ;








, da vnesete presledek , . ‘ “ | _ ~ ‘

 , da vnesete # ? () [] { }




, da vnesete ! @ < > \$ % ^ &

Ikone na zaslonu telefona

Statusi linije in klica

	Klic na čakanju
	Skupna linija v uporabi
	Preusmeritev klica omogočena
	Dohodni klic ali priključek na nadzirani liniji BLF zveni (Dvigni samo BLF)
	Nadzirana linija BLF je v uporabi
	Nadzirana linija BLF je nedejavna
	Nadzirana linija BLF ima nastavljeno stanje »Ne moti«
	Hitro klicanje, dnevnik klicev ali seznam imenika (stanje BLF ni znano)
	Notranja linija v nedejavnem stanju
	Notranja linija v enosmernem avdio načinu
	Notranja linija v dvosmernem avdio načinu

Funkcije linije

	Telefonska linija
	URL storitve
	Glasovno sporočilo

Druge funkcije

	Izklop zvoka
	Naglavne slušalke so aktivne
	Podpira Bluetooth
	Naprava Bluetooth je povezana
	Način zvočnika je aktiven
	Zvonjenje izklopljeno (tihi način)
	Zvonjenje in vibriranje je vklopljeno
	Vklopljeno je samo vibriranje
	Aplikacija je aktivna
	Stanje radijskega signala
	Ni radijskega signala
	Stanje polnjenja baterije
	Tipkovnica je zaklenjena
	Službena telefonska številka stika
	Domača telefonska številka stika
	Številka mobilnega telefona stika
	Druga številka stika