

常用電話工作

| | |
|-----------|---|
| 檢視電話的線上說明 | 按   >  。 |
| 撥打電話 | 按  並輸入號碼。 |
| 重撥號碼 | 按  。 |
| 使用耳機 | 按  。 |
| 將電話靜音 | 按  。 |
| 保留通話 | 按  。 |
| 繼續通話 | 按  (閃爍)。 |
| 轉接通話到新號碼 | 按  。 |
| 撥打直接對講通話 | 按  。 |
| 快速撥打號碼 | 按  (⋮)。 |
| 初始化會議通話 | 按  。 |



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)



速查



Cisco Unified IP Phone 7931G 速查 (適用於 Cisco Unified Communications Manager 8.0) (SCCP 及 SIP)

軟鍵定義

電話螢幕圖示

按鈕圖示

常用電話工作

軟鍵定義

| | |
|------|----------------------------|
| 縮撥 | 使用快速撥號索引號碼撥打 |
| 接聽 | 接聽來電 |
| 返回 | 返回上一個說明主題 |
| 回撥 | 在忙線的內線可用時接收通知 |
| 取消 | 取消動作或退出螢幕而不套用變更 |
| 全轉 | 設定 / 取消來電轉撥 |
| 清除 | 刪除記錄或設定 |
| 關閉 | 關閉目前視窗 |
| 會議 | 建立電話會議 |
| 會議表 | 檢視會議參與者 |
| 刪除 | 使用編輯時移除游標右方的字符 |
| 詳細資訊 | 在未接來電及已接來電記錄中開啓多方通話的詳細資訊記錄 |
| 撥號 | 撥打電話號碼 |
| 勿打擾 | 開啓 / 關閉勿打擾 |
| 編輯 | 編輯通話記錄中的號碼 |
| 結束 | 切斷目前通話或目前的直接對講通話 |
| 清除 | 重設設定為預設值 |
| 退出 | 回到上一個螢幕 |
| 組代接 | 接聽另一群組或另一線路正在響鈴的來電 |
| 轉移 | 轉移或重新導向通話到語音訊息系統 |
| 連結 | 檢視相關說明主題 |
| 主功能表 | 顯示說明主功能表 |
| 進會議 | 主持即時會議通話 |
| 其他 | 顯示其他軟鍵 |
| 新通話 | 撥打新通話 |
| 另接 | 接聽相關群組中正在響鈴的來電 |

| | |
|--------|---------------------|
| 駐留 | 使用通話駐留儲存來電 |
| 代接 | 接聽您的群組中另一個電話正在響鈴的來電 |
| 重撥 | 重撥最近撥打的號碼 |
| 移除 | 移除會議參與者 |
| 繼續 | 繼續進行保留的通話 |
| RmLstC | 刪除最後一個會議通話參與者 |
| 儲存 | 儲存所選設定 |
| 搜尋 | 搜尋目錄列表 |
| 選擇 | 選擇功能表項目或通話 |
| 轉接 | 轉接通話 |
| 更新 | 重新整理內容 |
| 影像模式 | 選擇影像顯示模式 |
| << | 刪除輸入的字符 |
| >> | 在輸入的字符間移動 |

電話螢幕圖示

| 通話狀態 | |
|------|---------------------------------|
| | 電話掛上的線路 |
| | 電話拿起的線路 |
| | 連接的來電 |
| | 已啓用來電轉撥 |
| | 正在響鈴的來電，或 BLF 監聽線路正在響鈴 (BLF 代接) |
| | 保留通話；遠端保留通話 |
| | 保留回復 |
| | 遠端使用中 |
| | 已認證通話 |
| | 加密通話 |
| | 直接對講線路閒置中 |
| | 單向直接對講通話 |
| | 雙向直接對講通話 |
| 功能存取 | |
| | 應用程式功能表 |
| | 設定功能表 |
| | 目錄功能表 |
| | 訊息功能表 |
| | 服務功能表 |
| | 耳機按鈕 |

| | 會議按鈕 |
|---------|--------|
| | 其他通話功能 |
| | 行動化 |
| | 已啓用功能 |
| | 已停用功能 |
| | 快速撥號按鈕 |
| 音訊或影像模式 | |
| | 話筒使用中 |
| | 喇叭使用中 |
| | 耳機使用中 |
| | 影像 |

按鈕圖示

| | |
|--|-------|
| | 重撥 |
| | 轉接 |
| | 保留 |
| | 導覽並選擇 |
| | 喇叭 |
| | 靜音 |