

常用電話工作

撥打電話	於撥號前或撥號後按  。
接聽電話	按  , 或按接聽軟鍵。
結束通話	按  , 或按收線軟鍵。
重撥號碼	按  , 或按重撥軟鍵。
電話靜音	按  。
使用通話記錄	按  , 再依序選取所需之通話記錄及清單。若要撥號, 請反白選取清單, 然後按撥號。
保留 / 繼續通話	若要保留通話, 請按保留軟鍵; 若要繼續通話, 請按繼續軟鍵。
將通話轉接至新號碼	按轉接軟鍵, 再輸入號碼, 然後按轉接。
開始標準 (特別) 電話會議	按會議軟鍵, 接著撥打參與者的號碼, 然後再按一次會議。
轉接所有來電	按全轉接軟鍵。



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14695-01
1725-40071-006



快速參考



Cisco Unified IP Conference Station 7937G (適用於 Cisco Unified Communications Manager 6.0)

軟鍵定義

電話螢幕圖示

按鈕圖示

常用電話工作

軟鍵定義












縮接	使用快速撥號索引號碼撥號
接聽	接聽任何響鈴中的來電
<<	刪除已輸入的字符
插入	將自己加入其用線路上的通話
回撥	當忙線中的內線空出時收到通知
加入	將自己加入其用線路上的通話, 並建立會議
全轉	設定 / 取消來電轉接
清除	刪除記錄或設定
會議頭	檢視會議參與者
會議	建立會議通話
明細	接收所有已撥出電話、已接來電或已接來電的相關資訊
撥號	撥打電話號碼
直接轉	將兩通話相互轉接給對方
向下	降低顯示螢幕的對比設定
編輯	編輯通話記錄中的號碼
收線	中斷目前的通話
結束	返回上一個畫面
組代接	接聽其他群組的來電
保留	將進行中的通話設為保留
轉移	將來電傳送或轉接至語音留言系統
加入	加入同一條線路上已存在的其他通話, 以建立會議
進會議	自揭即時會議
留言	設定、檢查或接聽語音留言
其他	顯示其他軟鍵

新通話	撥打新的電話
關閉	關閉顯示螢幕的背光
開啓	開啓顯示螢幕的背光
駱留	駱留來電，並加以顯示
代接	接聽群組中響鈴的來電
播放	聆聽選取的鈴聲類型
重撥	重撥最近撥出的號碼
繼續	繼續保留的通話
儲存	儲存所選的設定
選取	選擇功能表項目或通話
送出	確認存取「個人目錄」時所輸入的使用者 ID 及 PIN 碼
轉接	轉接來電
向上	提高顯示螢幕的對比設定
更新	重新整理顯示螢幕的內容
驗證	確認設定安全性時所輸入的使用者名稱及密碼
語音信箱	檢查語音信箱的內容

電話螢幕圖示

線路與通話狀態	
	通話保留中
	接通的通話
	來電
	拿起電話
	共用線路使用中
其他功能	
	已核取的方塊
	已鎖定
	留言
	設定
	未核取的方塊
	未鎖定

按鈕圖示

	拿起電話
	電話掛上
	導覽
	選取
	應用程式
	目錄
	重撥
	調高音量
	調低音量
	靜音
	軟鍵