



## Обичайни операции с телефона

Задържане/ възобновяване на повикване	Натиснете <b>ЗадРаз</b> или <b>Възоби</b> .
Прехвърляне на повикване към нов номер	Изберете <b>Опции</b> > <b>ПрехРаз</b> , въведете целевия номер, след което натиснете отново <b>Options</b> > <b>Trnsfer</b> .
Повторно набиране на номер	Натиснете  двукратно или <b>Опции</b> > <b>ПовтНаб</b> .
Започване на стандартен конференентен разговор	Изберете <b>Опции</b> > <b>Конфер</b> . Наберете номер, а след това изберете отново <b>Опции</b> > <b>Конфер</b> . Повторете това за всяко лице.
Пренасочване на вашия вътрешен номер	Изберете <b>Опции</b> > <b>ПреВс</b> . Въведете номера, към който искате да пренасочите всички повиквания. За отказ изберете <b>Опции</b> > <b>ПреВс</b> .
Използване на дневниците с повиквания	Изберете <b>Указател (Книга)</b> > <b>Пропуснати повиквания</b> , <b>Получени повиквания</b> или <b>Извършени повиквания</b> . За набиране превъртете до даден запис, след което натиснете <b>Набир</b> или  .
Преместване на повикване по споделена линия между телефона на бюрото и безжичен телефон	От телефона с активното повикване натиснете <b>ЗадРаз</b> . От другия телефон изберете повикването на споделената линия и натиснете <b>Възоби</b> за получаване на повикването.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17617-01



### БЪРЗА СПРАВКА



## Безжичен IP телефон Cisco Unified 7921G за Cisco Unified Communications Manager 7.0

### Използване на телефона

#### Клавишни комбинации и бутони





#### Функционални бутони

#### Въвеждане на текст



#### Икони на екрана на телефона

#### Обичайни операции с телефона

## Използване на телефона

Включване/ изключване на телефона	Натиснете и задръжте  , докато телефонът се включи или изключи.
Достъп до функциите на телефона	Натиснете <b>Опции</b> за списък с функции: <ul style="list-style-type: none"> <li>Натиснете цифров клавиш за дадена функция <i>или</i></li> <li>Превъртете до дадена функция и натиснете .</li> </ul>
Достъп до опциите в главното меню	Натиснете стрелка за навигация за: <ul style="list-style-type: none"> <li>Меню на указателя (<b>Книга</b>)</li> <li>Изглед на линия (<b>Телефон</b>)</li> <li>Меню с настройки (<b>Инструменти</b>)</li> <li>Меню с услуги (<b>Свят</b>)</li> </ul> Натиснете цифров клавиш за дадена опция от менюто.
Достъп до телефонната книга	Натиснете <b>Телефонен указател</b> или <b>Указател</b> > <b>Телефонна книга</b> .
Регулиране на яркостта на дисплея	Изберете <b>Настройки</b> > <b>Настройки на телефона</b> > <b>Настройки на дисплея</b> , след което изберете <b>Яркост на дисплея</b> . Натиснете  или  , а след това натиснете <b>Запамет</b> .

## Клавишни комбинации и бутони


Превключване на вибрации или звънене	Натиснете и задръжте  .
Достъп до гласовите съобщения	Натиснете и задръжте  .
Регулиране на силата на звука на звънене, слушалката или високоговорителя	Натиснете  нагоре или надолу.
Включване/изключване на звука на телефона	Натиснете  .
Превключване между високогово- рител и слушалка	Натиснете и задръжте  .
Заклучване на клавиатурата	Натиснете и задръжте  .
Отключване на клавиатурата	Натиснете <b>Деблокиране</b> , след което <b>ОК</b> .

## Функционални бутони

<b>ДирСв</b>	Прехвърляне на две повиквания едно към друго
<b>ДокКач</b>	Предаване на информация за проблеми с повикванията на системния администратор
<b>ЗадПов</b>	Запазване на активно повикване с помощта на функцията за задържане на повикване
<b>Конфер</b>	Създаване на конферентен разговор
<b>Намесв</b>	Добавяте себе си към разговор по споделена линия
<b>НеБезп</b>	Включване/изключване на функцията "Не ме безпокойте"
<b>НезОткл</b>	Изпращане на повикване към системата за гласова поща
<b>ОбрПов</b>	Получаване на известие, когато даден зает вътрешен номер се освободи
<b>ОткрЗло</b>	Съобщаване за съмнителни повиквания
<b>ОтсПосл</b>	Отстраняване на последния участник, добавен към конферентен разговор
<b>ОтсУч</b>	Отстраняване на участник от конферентен разговор
<b>ПокКонф</b>	Създаване на конферентен разговор с покана
<b>ПреВс</b>	Задаване или отмяна на пренасочването на повиквания
<b>ПреРаз</b>	Прехвърляне на разговор
<b>ПриГрП</b>	Отговор на повикване, което звъни надруга група или друга линия
<b>Прием</b>	Отговаряне на повикване във вашата група
<b>Присъед</b>	Събиране на няколко повиквания, които вече са на една и съща линия, за създаване на конферентен разговор
<b>РегГН</b>	Влизане или излизане от групата на търсене
<b>РедНом</b>	Редактиране на номер в дневник с повиквания
<b>СписУч</b>	Показване на участниците в конферентен разговор
<b>СъкрНаб</b>	Набиране с индексен номер за бързо набиране
<b>Съобщение</b>	Достъп до гласовата поща
<b>Телефонен указател</b>	Отваряне на телефонната книга


## Въвеждане на текст


**Знак** – Натиснете съответния клавиш един или повече пъти.


**Интервал** – Натиснете .


**Цифра** – Натиснете съответния цифров клавиш.

**Символ** – Натиснете следните клавиши:

 за въвеждане на \* + - / = \ ; ;














 за въвеждане на интервал , . ‘ “ | \_ ~ ’

 за въвеждане на # ? ( ) [ ] { }




 за въвеждане на ! @ < > \$ % ^ &

## Икони на екрана на телефона


### Състояние на линията и повикването

	Отворен телефон
	Повикване с установена връзка
	Задържано повикване
	Пренасочването на повикванията е разрешено
	Активна споделена линия
	Входящо повикване или линия, следена с BLF, звъни (BLF приемане)
	Линията, следена с BLF, се използва
	Линията, следена с BLF, не се използва
	Линията, следена с BLF, е в състояние "Не ме безпокойте"
	Запис за бързо набиране, дневник с повиквания или телефонен указател (неизвестно BLF състояние)
	Неактивна вътрешна линия
	Едностранна вътрешна линия
	Двустранна вътрешна линия

### Функции на линията

	Телефонна линия
	URL адрес на услугата
	Гласово съобщение

### Други функции

	Изключване на звука
	Активна слушалка
	Включен високоговорител
	Звъненето е изключено (тих режим)
	Звъненето и вибрацията са включени
	Включена е само вибрацията
	Активно приложение
	Състояние на радиосигнала
	Няма радиосигнал
	Състояние на зареждане на батерията
	Включено в настолно зарядно
	Включено в настолно зарядно, като звъненето е изключено (тих режим)
	Клавиатурата е заключена
	Служебен номер за контакт
	Домашен номер за контакт
	Мобилен номер за контакт
	Друг номер за контакт