

Najčešći zadaci telefona

Zadržavanje/ nastavak razgovora	Pritisnite Čekanje ili Nastavi .
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite Opcije > Prijenos i unesite odredišni broj, a zatim opet pritisnite Opcije > Prijenos .
Biranje broja ponovno	Pritisnite dva puta  ili Mogućnosti > PonBir .
Pokretanje uobičajenog konferencijskog poziva	Izaberite Mogućnosti > Konfer . birajte broj, zatim ponovo odaberite Mogućnosti > Konfer . Ponovite za svakog sudionika.
Prosljeđivanje kućnog broja	Izaberite Mogućnosti > ProsSve . Unesite broj na koji želite prosljediti sve pozive. Za odustajanje, odaberite Mogućnosti > ProsSve .
Uporaba zapisa vaših poziva	Odaberite Imenik > Propušteni pozivi , Priljeni pozivi ili Upućeni pozivi . Za biranje, izaberite unos s popisa i pritisnite Biraj ili  .
Prijenos poziva na zajedničkoj liniji s telefona na stolu na bežični telefon	Na telefonu s aktivnim pozivom pritisnite Na ček . Na drugom telefonu odaberite poziv na dijeljenoj liniji i pritisnite Nastavi kako biste preuzeli poziv.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17616-01



BRZI PREGLED



Cisco Unified bežični IP telefon 7921G za Cisco Unified Communications Manager 7.0

Korištenje telefona

Tipke prečica i gumbi





Definicije funkcijskih tipki

Unos teksta







Ikone zaslona telefona

Najčešći zadaci telefona

Korištenje telefona

Uključivanje/ isključivanje telefona	Pritisnite dugu  dok se telefon ne uključi ili isključi.
Pristup značajkama telefona	Pritisnite Mogućnosti za popis značajki: <ul style="list-style-type: none"> • Pritisnite tipku s brojem za značajku <i>ili</i> • dođite do značajke i pritisnite .
Pristup mogućnostima glavnog izbornika	Pritisnite strelicu navigacije za: <ul style="list-style-type: none"> • izbornik Imenik (Knjiga) • prikaz linije (Telefon) • izbornik postavki (Alati) • izbornik usluga (Svijet) Pritisnite brojčanu tipku za mogućnosti izbornika.
Pristup svom Imeniku	Pritisnite TImenik ili Imenik > Imenik .
Ugađanje svjetline zaslona	Odaberite Postavke > Postavke telefona > Postavke zaslona i odaberite Svjetlina zaslona . Pritisnite  ili  zatim pritisnite Spremi .

Tipke prečica i gumbi


Promjena zvona na vibraciju ili zvonjenje	Pritisnite dugu  .
Pristup glasovnim porukama	Pritisnite dugu  .
Ugađanje glasnoće zvona, slušalice ili zvučnika	Pritisnite  gore ili dolje.
Stišavanje/prekid stišavanja telefona	Pritisnite  .
Prijelaz između zvučnika i slušalice	Pritisnite dugu  .
Zaključavanje tipkovnice	Pritisnite dugu  .
Otključavanje tipkovnice	Pritisnite Otključaj , zatim U redu .

Definicije funkcijskih tipki

HLlog	Prijava u ili odjava iz svoje skupine za hvatanje
Hvatanje	Javljanje na poziv u vašoj skupini
HvatGPoz	Odgovaranje na poziv koji zvuči u drugoj skupini ili na drugoj liniji
IzrPrij	Međusobni uzajamni prijenos između dva poziva
Konfer.	Stvaranje konferencijskog poziva
KonfPop	Pregled sudionika konferencije
MCID	Prijavljuvanje sumnjivih poziva
Ne ometaj	Isključivanje/uključivanje opcije Ne uznemiravaj (DND)
Poruka	Pristupanje spremniku glasovne pošte
PovPoziv	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
Pridruži	Pridruživanje nekoliko poziva na jednoj liniji radi stvaranja konferencijskog poziva
Prijenos	Prijenos poziva
ProsSve	Podršavanje/otkazivanje prosljeđivanja poziva
QRT	Dojava poteškoća s pozivima administratoru sustava
SkraćBir	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
Spremnik	Smještanje poziva u spremnik
Sudjel.	Pokretanje konferencije sa sastankom
TImenik	Otvaranje telefonskog imenika
TrPreusm	Slanje poziva vašem sustavu glasovnih poruka
Ukloni	Uklanjanje sudionika iz konferencije
UklSud	Uklanjanje posljednjeg sudionika dodanog u konferenciju
Upad	Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji
UrediBir	Uređivanje broja u zapisu s pozivima


Unos teksta


Znak - pritisnite tipku jednom ili više puta.


Razmak - pritisnite .


Broj - pritisnite broječanu tipku.

Simbol - pritisnite ove tipke:

 za unos * + - / = \ : ;

 za unos **razmaka** , . “ “ | _ ~ ’

 za unos # ? () [] { }




 za unos ! @ < > \$ % ^ &

Ikone zaslona telefona

Stanja linija i poziva

	Uspostavljena veza
	Spojeni poziv
	Poziv na čekanju
	Omogućeno prosljeđivanje
	Zajednička linija, trenutno se koristi
	Dolazni poziv ili zvoni linija s BLF nadzorom (BLF hvatanje)
	U upotrebi linija s BLF nadzorom
	Linija s BLF nadzorom je slobodna
	Linija s BLF nadzorom je u statusu Ne uznemiravaj
	Brzo biranje, zapis poziva ili ispis brojeva imenika (BLF status nepoznat)
	Interkom linija u stanju pripravnosti
	Interkom linija u jednosmjernom audio pozivu
	Interkom linija u dvosmjernom audio pozivu

Značajke linije

	Linija telefona
	URL usluga
	Glasovna poruka

Ostale značajke

	Isključen zvuk
	Aktivne naglavne slušalice
	Aktivan zvučnik
	Isključeno zvono (tihi način)
	Uključeni zvono i vibracija
	Uključena samo vibracija
	Aktivan program
	Status radio signala
	Nema radio signala
	Status napunjenosti baterije
	Postavljena u stolni punjač
	Postavljena u stolni punjač s isključenim zvonom (tihi način)
	Zaključana tipkovnica
	Telefonski broj kontakta na poslu
	Telefonski broj kontakta kod kuće
	Broj mobitela kontakta
	Drugi broj kontakta