







Najčešći zadaci telefona

Upućivanje poziva	Birajte broj i pritisnite  .
Odgovaranje na poziv	Pritisnite  , Javljanje ili  .
Prekid poziva	Pritisnite  ili PrekPoz.
Zadržavanje/nastavak razgovora	Pritisnite Čekanje ili Nastavi.
Prijenos poziva na novi broj	Pritisnite Opcije > Prijenos i unesite određeni broj, a zatim opet pritisnite Opcije > Prijenos.
Biranje broja ponovno	Pritisnite dva puta  ili Mogućnosti > PonBir.
Prosljeđivanje kućnog broja	Izaberite Mogućnosti > ProsSve. Unesite broj na koji želite prosljediti sve pozive. Kako biste odustali, odaberite Mogućnosti > ProsSve.
Uporaba zapisa vaših poziva	Odaberite Imenik > Propušteni pozivi, Primljeni pozivi ili Upućeni pozivi. Za biranje, izaberite unos s popisa i pritisnite Biraj ili  .
Pristup svom Imeniku	Pritisnite TImenik ili Imenik > Imenik.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL- 18301-01



BRZI PREGLED



Cisco Unified bežični IP telefon 7925G za Cisco Unified Communications Manager 7.0

Korištenje telefona

Tipke prečica i gumbi






Definicije funkcijskih tipki

Unos teksta







Ikone zaslona telefona

Najčešći zadaci telefona

Korištenje telefona

Uključivanje/isključivanje telefona	Pritisnite dugo  dok se telefon ne uključi ili isključi.
Pristup značajkama telefona	Pritisnite Mogućnosti za popis značajki: <ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku s brojem za značajku <i>ili</i> dođite do značajke i pritisnite .
Pristup mogućnostima glavnog izbornika	Pritisnite strelicu navigacije za: <ul style="list-style-type: none"> izbornik Imenik (Knjiga) prikaz linije (Telefon) izbornik postavki (Alati) izbornik usluga (Svijet) Pritisnite brojaču tipku za mogućnosti izbornika.
Ugađanje svjetline zaslona	Odaberite Postavke > Postavke telefona > Postavke zaslona i odaberite Svjetlina zaslona . Pritisnite  ili  zatim pritisnite Spremi .
Prijelaz na glavni zaslom iz prikaza statusa linije	Pritisnite  (lijeva strelica).

Tipke prečica i gumbi


Promjena zvona na vibraciju ili zvonjenje	Pritisnite dugo  .
Ugađanje glasnoće zvona, slušalice ili zvučnika	Pritisnite  gore ili dolje.
Stišavanje/prekid stišavanja telefona	Za uključivanje/isključivanje pritisnite  .
Aktiviranje zvučnika ili slušalice	Pritisnite dugo  . Kako biste koristili slušalicu, pritisnite ponovo dugo gumb.
Pristup glasovnim porukama	Pritisnite dugo  .
Zaključavanje/otključavanje tipkovnice	Za zaključavanje, pritisnite dugo  . Za otključavanje, pritisnite Otključaj i U redu

Definicije funkcijskih tipki

HLog	Prijava u ili odjava iz svoje skupine za hvatanje
Hvatanje	Javljanje na poziv u vašoj skupini
HvatGPoz	Odgovaranje na poziv koji zvoni u drugoj skupini ili na drugoj liniji
Konfer.	Stvaranje konferencijskog poziva
KonfPop	Pregled sudionika konferencije
MCID	Prijavlivanje sumnjivih poziva
Ne ometaj	Isključivanje/uključivanje opcije Ne uznemiravaj (DND)
Poruka	Pristupanje spremniku glasovne pošte
PovPoziv	Primanje obavijesti kada zauzeti kućni broj postane dostupan
Pridruži	Pridruživanje nekoliko poziva na jednoj liniji radi stvaranja konferencijskog poziva
Prijenos	Prijenos poziva
ProsSve	Podešavanje/otkazivanje prosljeđivanja poziva
QRT	Dojava poteškoća s pozivima administratoru sustava
SkraćBir	Biranje pomoću indeksnog broja brzog biranja
Spremnik	Smještanje poziva u spremnik
Sudjel.	Pokretanje konferencije sa sastankom
TImenik	Otvaranje telefonskog imenika
TrPreusm	Slanje poziva vašem sustavu glasovnih poruka
Ukloni	Uklanjanje sudionika iz konferencije
Upad	Pridruživanje pozivu na zajedničkoj liniji
UrediBir	Uređivanje broja u zapisu s pozivima



Unos teksta


Znak - pritisnite tipku jednom ili više puta.


Razmak - pritisnite .


Broj - pritisnite bročanu tipku.

Simbol - pritisnite ove tipke:

  za unos * + - / = \ : ;


 za unos razmaka , . ‘ “ | _ ~ ’

 za unos # ? () [] { }




 za unos ! @ < > \$ % ^ &

Ikone zaslona telefona

Stanja linija i poziva

	Poziv na čekanju
	Zajednička linija, trenutno se koristi
	Omogućeno prosljeđivanje
	Dolazni poziv ili zvoni linija s BLF nadzorom (samo BLF hvatanje)
	U upotrebi linija s BLF nadzorom
	Linija s BLF nadzorom je slobodna
	Linija s BLF nadzorom je u statusu Ne uznemiravaj
	Brzo biranje, zapis poziva ili ispis brojeva imenika (BLF status nepoznat)
	Interkom linija u stanju pripravnosti
	Interkom linija u jednosmjernom audio pozivu
	Interkom linija u dvosmjernom audio pozivu

Značajke linije

	Linija telefona
	URL usluga
	Glasovna poruka

Ostale značajke

	Isključen zvuk
	Aktivne naglavne slušalice
	Bluetooth uključen
	Spojen Bluetooth uređaj
	Aktivan zvučnik
	Isključeno zvono (tihan način)
	Uključeni zvono i vibracija
	Uključena samo vibracija
	Aktivan program
	Status radio signala
	Nema radio signala
	Status napunjenosti baterije
	Zaključana tipkovnica
	Telefonski broj kontakta na poslu
	Telefonski broj kontakta kod kuće
	Broj mobitela kontakta
	Drugi broj kontakta