













Vanliga telefonfunktioner

Visa direkthjälpen på telefonen	Tryck på  >  .
Ringa ett samtal	Tryck på  och ange ett nummer.
Ringa upp ett nummer igen	Tryck på  .
Använda headset	Tryck på  .
Stänga av ljudet på telefonen	Tryck på  .
Sätta ett samtal under förfrågan	Tryck på  .
Återställa ett samtal	Tryck på  (blinkande).
Överföra ett samtal till ett nytt nummer	Tryck på  .
Ringa ett snabbtelefonsamtal	Tryck på  (☒).
Ringa ett nummer med snabbval	Tryck på  (⋮).
Starta ett konferenssamtal	Tryck på  (⋮).



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1002R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-22052-01



SNABBREFERENS



Cisco Unified IP-telefonen 7931G för Cisco Unified Communications Manager 8.0 (SCCP och SIP)

Definitioner av programstyrda knappar

Ikoner på telefonskärmen

Knappikoner

Vanliga telefonfunktioner














Definitioner av programstyrda knappar

Avbryt	Avbryta en åtgärd eller stänga en skärm utan att tillämpa ändringarna
AvbSKd	Ta bort den person som lades till senast i ett konferenssamtal
AvslSam	Frånkoppla aktuellt samtal eller det aktuella snabbtelefonsamtalet
Avsluta	Gå tillbaka till föregående skärm
Besvara	Besvara ett samtal
Detaljer	Öppna detaljinformationen för ett flerpartssamtal i loggarna Missade samtal och Mottagna samtal
Fler	Visa fler programstyrda knappar
Huvud	Visa huvudmenyn i hjälpen
Hämta	Besvara ett samtal som ringer på en annan telefon i gruppen
HämtG	Besvara ett samtal som ringer i en annan grupp eller på en annan linje
HämtO	Besvara samtal i associerad grupp
Konf	Skapa ett konferenssamtal
KonfList	Visa konferensdeltagare
Länkar	Visa tillhörande hjälpavsnitt
MeetMe	Vara värd för en Meet-Me-konferens
Nytt	Skapa ett nytt samtal
Parkera	Lagra samtal med Parkera samtal
Radera	Återställ inställningar till standard


Rensa	Radera poster eller inställningar
Ring	Slå ett nummer
Ring igen	Ring senast uppringda nummer igen
Rstmedd	Vidarekoppla eller omdirigera ett samtal till ett röstmeddelandesystem
Snabbval	Ringa upp med hjälp av snabbvalsnummer
Spara	Spara de valda inställningarna
Stäng	Stänga aktuellt fönster
Stör ej	Slå på/av Stör ej
Sök	Söka efter en kataloglista
Ta bort	Ta bort tecken till höger om markören när du använder Ändra
Ta bort	Ta bort en konferensdeltagare
Tillbaka	Återgå till föregående hjälpaavsnitt
Uppdat	Uppdatera innehållet
Vdb	Aktivera/inaktivera vidarebefordran av samtal
VidLäge	Välja videovisningsläge
Välj	Välja menyalternativ eller samtal
Återuppr	Ta emot meddelande om att en upptagen anknytning blir ledig
Åter	Återställa ett samtal som är satt under förfrågan
Ändra	Redigera nummer i samtalslogg
Överför	Överföra ett samtal
<<	Ta bort inskrivna tecken
>>	Flytta igenom de inskrivna tecknen




Ikoner på telefonskärmen

Samtalsstatus





	Luren på
	Luren av
	Uppkopplat samtal
	Vidarebefordran aktiverad
	Ringande samtal eller BLF-övervakad linje ringer (BLF-hämtning)
	Samtal under förfrågan; fjärrsamtal under förfrågan
	Återställning från förfrågan
	Fjärranvändning
	Verifierat samtal
	Krypterat samtal
	Ledig snabbtelefonlinje
	Envägs snabbtelefonsamtal
	Tvåvägs snabbtelefonsamtal

Funktionsåtkomst







	Programmeny
	Menyn Inställningar
	Menyn Kataloger
	Menyn Meddelanden
	Menyn Tjänster
	Hörlursknapp
	Konferensknapp
	Andra samtalsfunktioner
	Mobility

	Aktiverad funktion
	Inaktiverad funktion
	Snabbvalsknapp

Ljud- eller videoläge

	Använd lur
	Använd högtalartelefon
	Använt headset
	Video

Knappikoner

	Ring igen
	Överföring
	Förfrågan
	Navigation och Val
	Högtalare
	Tyst