







Běžné úkony při telefonování

Zahájit hovor	Stiskněte  před zadáním nebo po zadání čísla.
Přijmout hovor	Stiskněte  nebo stiskněte softwarové tlačítko Přijmout .
Ukončit hovor	Stiskněte  nebo stiskněte softwarové tlačítko Konec .
Opakovat hovor	Stiskněte  nebo stiskněte softwarové tlačítko Opakovat .
Ztlumit telefon	Stiskněte tlačítko  .
Použití logů hovorů	Stiskněte  , vyberte požadovaný log hovorů a potom vyberte požadovanou položku v seznamu. Chcete-li položku zavolat, zvýrazněte ji a stiskněte tlačítko Volat .
Přidržit hovor nebo pokračovat v hovoru	Stisknutím softwarového tlačítka Přidržit hovor přidržíte a stisknutím softwarového tlačítka Pokrač budete v hovoru pokračovat.
Přepojit hovor na jiné číslo	Stiskněte softwarové tlačítko Přepojit , zadejte číslo a potom znovu stiskněte tlačítko Přepojit .
Zahájit standardní konferenční hovor (ad hoc)	Stiskněte softwarové tlačítko Konfer , zavolejte účastníka a pak znovu stiskněte tlačítko Konfer .
Přesměrovat všechny hovory	Stiskněte softwarové tlačítko Přesměr .



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)

© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-14699-01
1725-40071-008



STRUČNÝ PŘEHLED



Telefon Cisco Unified IP Conference Station 7937G pro Cisco Unified Communications Manager 6.0

Definice softwarových tlačítek
Ikony na displeji telefonu
Ikony tlačítek
Běžné úkony při telefonování






Definice softwarových tlačítek

Aktualizovat	Obnoví obsah displeje.
Callback	Aktivuje upozornění na uvolnění obsazené linky.
Hlasová schránka	Zkontrolujte obsah hlasové schránky.
Konec	Odpojí aktuální hovor.
Konec	Návrat na předchozí obrazovku.
Konfer	Vytvoří konferenční hovor.
kPřístup	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince a vytvoří konferenční hovor.
MeetMe	Uspořádá konferenci Meet-Me.
Odeslat	Potvrdí identifikaci uživatele a PIN zadané pro přístup k osobnímu adresáři.
Odklonit	Odešle nebo přeměruje hovor na systém hlasových zpráv.
Opakovat	Vytočí poslední volané číslo.
Ověřit	Potvrdí uživatelské jméno a heslo zadané při konfiguraci zabezpečení.
Park	Zaparkuje hovor a zobrazí jej.
Podrobnosti	Poskytne informace o všech odchozích, přijatých nebo zmeškaných hovorech.
Pokrač	Pokračuje v přidruženém hovoru.
Propojit	Vytvoří konferenční hovor propojením ostatních hovorů na lince.
Přehrát	Přehraje vybraný typ zvonění
Přepojit	Přepojí hovor.
Přesměrovat	Nastaví nebo zruší přesměrování hovorů.
Přidržit	Přidrží aktivní hovor.







Přijmout	Přijme libovolný vyzvánějící hovor.
PřmPřep	Přepojí dva hovory do jediného.
Přístup	Připojí uživatele k hovoru na sdílené lince.
SeznKnf	Zobrazí účastníky konferenčního hovoru.
Smazat	Vymaže záznamy nebo nastavení.
Snížit	Sníží úroveň kontrastu displeje.
SVyzved	Přijme hovor vyzvánějící v jiné skupině.
Uložit	Uloží zvolená nastavení.
Upravit	Umožňuje upravit číslo v logu hovorů.
Volat	Zahájí volání telefonního čísla.
Volat	Uskuteční nový hovor.
Vybrat	Vybere položku nabídky nebo hovor.
Výpnout	Vypne podsvětlení displeje.
Vyzved	Přijme hovor vyzvánějící ve vaší skupině.
více	Zobrazí další softwarová tlačítka.
Zapnout	Zapne podsvětlení displeje.
ZkrVolb	Volání pomocí čísla rychlé volby.
Zpráva	Vytvoření, kontrola nebo poslech hlasových zpráv.
Zvýšit	Zvýší úroveň kontrastu displeje.
<<	Vymaže zadané znaky.

Ikony na displeji telefonu


Stavy linky a hovoru

	Přidržený hovor
	Spojený hovor
	Přichodzí hovor
	Zvednuto
	Sdílená linka se používá

Další funkce

	Zaškrtnuté políčko
	Zamčeno
	Indikace čekající hlasové zprávy
	Nastavení
	Nezaškrtnuté políčko
	Odemčeno

Ikony tlačítek

	Zvednuto
	Zavěšeno
	Navigační tlačítka
	Výbrat
	Aplikace
	Adresáře
	Opakovat
	Zvýšit hlasitost
	Snížit hlasitost
	Ztlumit
	Softwarová tlačítka