







Algemene telefoontaken

De Help op de telefoon weergeven	Druk twee keer snel op  of  .
Een gesprek tot stand brengen	Haal de hoorn van de haak voor- of nadat u een nummer kiest.
Een nummer opnieuw kiezen	Druk op Herhaal .
Tijdens een gesprek overschakelen naar de luidspreker of headset	Druk op  of  en leg de hoorn op de haak.
Geluid van de telefoon dempen	Druk op  .
Logboeken met gesprekken gebruiken	Kies  om een logboek met gesprekken te kiezen. Markeer een vermelding in de lijst en neem de hoorn van de haak om te kiezen.
Een nummer bewerken	Druk op KiezBew , << of >>.
Een gesprek in de wachtstand zetten en hervatten	Druk op Wacht of Hervat .
Een gesprek doorschakelen naar een nieuw nummer	Druk op Doorverbinden , voer het doelnummer in en druk nogmaals op Doorverbinden .
Een standaard-conferentiegesprek starten	Druk op meer > Confrn . Kies een nummer en druk nogmaals op Confrn . Herhaal deze handeling voor elke deelnemer.



Cisco, Cisco Systems, the Cisco logo, and the Cisco Systems logo are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries. All other trademarks mentioned in this document or Website are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (0705R)
© 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

OL-17182-01



REFERENTIEKAART



Cisco Unified IP-telefoon 7960G en 7940G voor Cisco Unified Communications Manager 7.0 (SCCP)

Overzicht van sneltoetsen
Pictogrammen op het telefoonscherm
Toetspictogrammen
Algemene telefoontaken







Overzicht van sneltoetsen

Afsluiten	Terugkeren naar het vorige scherm
Annul	Een actie annuleren of een scherm afsluiten zonder wijzigingen toe te passen
AOpn	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een groep die aan uw groep is gekoppeld
Beantw	Een gesprek beantwoorden
Bijwrk	Inhoud vernieuwen
cInbrkn	Inbreken in een gesprek op een gedeelde lijn en een conferentiegesprek tot stand brengen
Conflst	Een lijst weergeven van de deelnemers aan een conferentiegesprek
Confrn	Een conferentiegesprek opzetten
DirDrvb	Twee gesprekken met elkaar doorverbinden
dOml	Een gesprek doorsturen naar uw voicemail systeem
Doorvb	Een gesprek doorverbinden
Dschak	Doorschakelen van gesprekken instellen of annuleren
Einde	De verbinding met het huidige gesprek verbreken
GOpn	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in een andere groep
Herhaal	Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen
Hervat	Een gesprek uit de wacht terugnemen
Inbrkn	Inbreken in een bestaand gesprek op een gedeelde lijn
Kies	Een optie op het scherm selecteren
KiezBew	Een nummer in een gesprekslogboek bewerken









Kiezen	Een telefoonnummer kiezen
KortKies	Een nummer kiezen met een snelkiescode
meer	Aanvullende sneltoetsen weergeven
MeetMe	Een Meet-Me-conferentiegesprek starten
Nieuw	Een nieuw gesprek tot stand brengen
Opnemen	Een gesprek beantwoorden dat binnenkomt in uw groep
Opslaan	De gekozen instellingen opslaan
Park	Een gesprek opslaan met Gesprek parkeren
QRT	Problemen met gesprekken doorsturen naar de systeembeheerder
Samenv	Verskillende gesprekken op dezelfde lijn samenvoegen om een conferentiegesprek tot stand te brengen
TrgBlln	Een terugbelopdracht ontvangen wanneer een bezet toestel weer beschikbaar is
Verwij	Tekens bij de cursor verwijderen wanneer u KiezBew gebruikt
Verwij	Een deelnemer uit een conferentiegesprek verwijderen
VidMode	Een videoweergavemodus selecteren
Vrwdr	De deelnemer verwijderen die het laatst is toegevoegd aan een conferentiegesprek
Wissen	Records of instellingen verwijderen
Zoeken	Een vermelding in een telefoonlijst zoeken
<<	Tekens links van de cursor verwijderen
>>	De cursor door ingevoerde tekens verplaatsen

Pictogrammen op het telefoonscherm

Gespreksstatus	
	Doorschakelen gesprekken ingeschakeld
	Gesprek in de wacht
	Verbonden gesprek
	Binnenkomend gesprek
	Lijn van de haak
	Uitgaand gesprek
	Gedeelde lijn in gebruik
Beveiligde gesprekken	
	Geverifieerd gesprek
	Gecodeerd gesprek
Belangrijke gesprekken	
	Gesprek met prioriteit
	Gesprek met gemiddelde prioriteit
	Gesprek met hoge prioriteit
	Gesprek met de hoogste prioriteit
Geselecteerd apparaat	
	Hoorn in gebruik
	Headset in gebruik
	Luidspreker in gebruik

Overige functies	
	Lijn voor snelkiezen bezet
	Lijn voor snelkiezen is inactief
	Snelkiezen (lijnstatus onbekend)
	Er zijn nieuwe berichten
	Video ingeschakeld
	Optie geselecteerd
	Functie ingeschakeld

Toetspictogrammen

	Berichten
	Services
	Help
	Telefoonlijsten
	Instellingen
	Luidspreker
	Dempen
	Headset